

ACCESSORI VARI
VARIOUS ACCESORIES

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf <i>pack</i>
	● ATT-482N	cappuccio di protezione per PR-10M22 e PR-010T22 <i>protection cap for PR-10M22 and PR-010T22</i>	5
	● ATT-482R		5
	● ATT-4820		5
	● ATT-482V		5
	● ATT-483N	cappuccio di protezione per PR-10M30 - <i>protection cap for PR-10M30</i>	5
	● ATT-483R		5
	● ATT-4830		5
	■ ATT-280	cappuccio di protezione per PQ-10M22 e PQ-010T22 <i>protection cap for PQ-10M22 and PQ-010T22</i>	5
	■ ATT-293	cappuccio di protezione per PR-11T22 - <i>protection cap for PQ-01AT22</i>	5
	ACC-734	estrattore lampadine BA9s / E10 - <i>bulb extractor BA9s / E10</i>	5
	ACC-622	piastra di rinforzo per operatori metallici in custodie PA (da utilizzare all'interno del coperchio per serrare i grani della piastra di ancoraggio degli operatori metallici) <i>reinforcement plate for operators in metal enclosures PA (to be used inside the cover to tighten the grains of the anchorage plate of metal operators)</i>	5
	ACC-973	placchetta antipolvere - 1 contatto - <i>dust plate protection - 1 contact</i>	5
	ACC-096	placchetta antipolvere - 2 contatti - <i>dust plate protection - 2 contacts</i>	5
	ACC-021	placchetta di aggancio contatti fondoquadro - 1 contatto <i>docking plate for base mounting contacts - 1 contact</i>	5
	ACC-538	placchetta di aggancio contatti fondoquadro - 2 contatti <i>docking plate for base mounting - 2 contacts</i>	5
	ACC-CH00E1	chiave normalmente fornita con i selettori - <i>key normally supplied with the selectors</i>	5