


TELI ISOLANTI

INSULATING COVERS



codice IW	tipo	tensione di utilizzo (kV)	tensione di prova (kV)	altezza (m)	lunghezza (m)	conf.
<i>IW code</i>	<i>type</i>	<i>operating voltage (kV)</i>	<i>test voltage (kV)</i>	<i>height (mm)</i>	<i>length (m)</i>	<i>pack.</i>
1910038	ISOL/R	1	5	1,4	25	1
1910038/1	ISOL/R	1	5	1	0,8	1
MP-35	ISOL/MP	1	5	1,3	25	1
MP-35/12	ISOL/MP	1	5	1,3	12,5	1
MP-220	ISOL/MP2	1	5	1	10	1
MP-220/1	ISOL/MP2/1	1	5	1	1	1

PINZE PER TELI ISOLANTI

SPRINGS FOR INSULATING COVERS



codice IW	descrizione	conf.
<i>IW code</i>	<i>description</i>	<i>pack.</i>
1910039	pinza a molla per teli isolanti tipo isol/r <i>plastic spring for insulating covers type isol/r</i>	1
MP-41/10	pinza a molla per teli isolanti tipo isol/r <i>plastic spring for insulating covers type isol/r</i>	1